

STEPWGN KRUISE KR-RP6RR INSTALLATION GUIDE

Side Diffuser



はじめに

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共に渡してください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

△作業時の注意事項

●ジャッキ及びリヤストラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リヤストラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、フレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△安全上の注意


●交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの締め込み、装着状態の確認を行い異音、綻み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破损し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避け慣らし運転を行ってください。

取り付け要領

⚠ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

1 純正サイドディフューザーの穴あけ加工

KUHLサイドディフューザーの仮合わせを行い、下から9ヵ所の穴位置にペン等でボディ側に印を付けてください。KUHLサイドディフューザーを取り外し、印を付けた9ヵ所にM5用の穴あけ作業を行ってください。



仮合わせ後ペン等で穴あけの印をつける


構成部品	数量
サイドディフューザー本体	1
両面テープ (厚み0.8mm×幅10mm)×2M	1
M5×15トラスボルト	18
M5×15トラスボルト	18

助手席側も同じ作業となります。

2 KUHLサイドディフューザー準備

付属の両面テープをサイドディフューザー内側に貼り付けてください。貼り付け前にサイドディフューザーの取り付け面の脱脂作業を行ってください。


内側図



助手席側も同じ作業となります。

3 KUHLサイドディフューザー取り付け

M5トラッピングビス、M5トラスボルト・ナットを使用し固定します。両面テープを剥し、しっかりと固定してください。
貼り付け前にサイドディフューザーの取り付け面の脱脂作業を行ってください。



トラスボルト・ナットで9ヵ所を固定

助手席側も同じ作業となります。

